


ご自宅のWiFiへの接続方法（タブレット端末をはじめて使う場合）

1 タブレット端末のカバーを開いて、キーボードのキーを押してください。

キーを押しても下のような画面が表示されない場合は、電源ボタンを押してください。




2 割り当てられたユーザーID（Sから始まる8ケタの英数字）を入力したら、地球儀のアイコンにカーソルを当てて、選択してください。




3 受信しているWi-Fiの一覧の中から、ご自宅で使用しているWi-Fiを選択してください。




4 「自動的に接続」の口に✓が入っているのを確認したら、接続を選択してください。




- 5 セキュリティ保護^{ほご}をかけたWi-Fi^{ばあい}の場合、パスワードの入力^{にゅうりょく}を求められるので、「ネットワークセキュリティの入力」欄にパスワード^{にゅうりょく}を入力^{しよき}してください。(初期パスワードは、Wi-Fi^{きき}機器^{ふそく}に付属しています。)



6 パスワードを^{にゅうりよく}入力したら「^{つぎ}次へ」を^{せんたく}選択してください。



7 下の画面が表示されたら、「いいえ」を選択してください。



8 下の^{した}ようなデスクトップ画面^{がめん ひょうじ}が表示^{せつぞくかんりょう}されたら、接続完了^{せつぞくかんりょう}です。

使い^{つかい}終わ^{おわ}ったら、タブレット^{たんまつ}端末^{たんまつ}のカバー^{とじて}を閉^{とじて}じてください。^{でんげん きる ひつよう}（電源^{でんげん}を切^{きる}る必要^{ひつよう}はありません。）

